

### Vanndekaler



Takk for at du kjøpte vanndekaler av oss. Vi håper denne veiledningen er til hjelp i monteringen. Har du spørsmål utover dette, kan du gjerne kontakte oss.



### Utstysrliste

- God saks
- Skål med lunkent vann
- Pinsett

### Forberedelse

Begynn med å rengjøre flatene som skal ha dekaler så det ikke er igjen noe støv, fett eller fingeravtrykk.

Dekalene fester best på blanke flater. Har modellen lakk med en matt finish bør du først påføre blank klarlakk.

Ønskes en matt finish kan du bruke matt klarlakk over dekalene og modellen til slutt.

1. Klipp ut dekalen med en skarp saks.
2. Legg dekalen i lunkent vann i 30-60 sekunder, avhengig av hvor stor dekalen er.
3. Legg dekalen der den skal monteres. Stryk forsiktig filmen ned på modellen med fingeren, og dra bort bakpapiret med pinsetten.
4. Flytt dekalen til riktig plassering og tørk forsiktig bort vannet med et mykt tørkepapir. OBS: Tørk ved å trykke papiret mot dekalen. Hvis du stryker papiret over risikerer du å ødelegge dekalen.
5. Vi anbefaler å avslutte med et lag klarlakk over dekalene. Dette forsegler dem slik at de ikke løsner over tid.

### Kontaktinformasjon

E-post: [post@downscale3d.no](mailto:post@downscale3d.no)

Nettbutikk: [downscale3d.no](http://downscale3d.no)

Facebook: <https://www.facebook.com/Downscale3D/>

Instagram: <https://www.instagram.com/downscale3d/>