

### Vanndekaler



Takk for at du kjøpte vanndekaler av oss. Vi håper denne veiledningen er til hjelp i monteringen. Har du spørsmål utover dette, kan du gjerne kontakte oss.



### Utstysrliste

- God saks
- Skål med lunkent vann
- Pinsett
- Mykt tørkepapir

### Forberedelse

Begynn med å rengjøre flatene som skal ha dekalering så det ikke er igjen noe støv, fett eller fingeravtrykk.

Dekalene fester best på blanke flater. Har modellen lakk med en matt finish bør du først påføre blank klarlakk.

Ønskes en matt finish kan du bruke matt klarlakk over dekalene og modellen til slutt.

1. Klipp ut dekalen med en skarp saks. For dekalering som skal legges i to lag klipper du først ut den hvite.
2. Legg dekalen i lunkent vann i ca. 30 sekunder.
3. Legg dekalen der den skal monteres. Stryk forsiktig filmen ned på modellen med fingeren, og dra bort bakpapiret med pinsetten.
4. Flytt dekalen til riktig plassering og tørk forsiktig bort vannet med et mykt tørkepapir. OBS: Tørk ved å trykke papiret mot dekalen. Hvis du stryker papiret over risikerer du å ødelegge dekalen.
5. For dekalering som legges i to lag gjentar du prosessen for den fargede dekalering. Vent til den hvite har tørket minst 2 timer, gjerne også et døgn før du legger det andre laget. Vi anbefaler klarlakk mellom lagene for å gjøre det tryggere.
6. Vi anbefaler å avslutte med et lag klarlakk over dekalene. Dette forseglar dem slik at de ikke løsner over tid.

### Kontaktinformasjon

E-post: [post@downscale3d.no](mailto:post@downscale3d.no)

Nettbutikk: [downscale3d.no](http://downscale3d.no)

Facebook: <https://www.facebook.com/Downscale3D/>

Instagram: <https://www.instagram.com/downscale3d/>